

Manuale d'istruzioni - *Instruction manual*



KLIK è l'ultimo prodotto di Fintek, si tratta di un telecomando universale con tecnologie brevettate dai nostri tecnici, può funzionare per quasi tutte le marche del mondo senza impostare codici, è la migliore soluzione per sostituire il vostro telecomando.

N:B: Se il telecomando non funzionasse correttamente o non accendesse il vs. climatizzatore contattateci agli indirizzi sulla scatola, abbiamo altre soluzioni. Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo

***KLIK** is the latest product of Fintek, it is a brand universal remote with patent technologies which is invented by our engineers: Place batteries, it can work for almost all brands in the world without setting, It is the best choice for you to replace the remote .*

Thanks you for choosing our remote. it is honored that we can provide conveniences for your life. Please read this manual carefully before using. Which will be a great help for you to use the remote control.

Selezionare il marchio del vostro clima direttamente, come da codici posti nel retro dello stesso.

1. Premere il tasto "SEL" rilasciarlo quando il codice lampeggia LCD,
2. Premere "+" o "-" se volete andare direttamente al codice della marca del condizionatore -
3. Se invece il vostro climatizzatore non è compreso nella lista dei "BRAND" non preoccupatevi e continuate a premere il tasto "BRAND". Sul display LCD scorreranno tutti i "marchi" dei produttori di climatizzatori e di elettronica degli stessi e mentre premete vedrete anche un archetto che si accende; significa che il telecomando sta inviando codici di compatibilità al climatizzatore.
4. Premere il tasto "OK", quando avete sentito un BEEP di accensione. Il codice della marca smette di lampeggiare.
5. Se avete sentito un BEEP il telecomando si è sintonizzato sulla frequenza del Vs climatizzatore, tuttavia dovete controllare che i tasti funzionino correttamente. Se ciò non fosse continuate nella ricerca fintantochè troverete il codice di modello corretto.

Ricerca-1 Automatica

1. Mettere in tensione il condizionatore d'aria. Premere e tenere premuto il tasto "SEL" fino a quando il codice della marca appare sul display LCD.
2. Premere e rilasciare "SEL" fino a che nel condizionatore sentite un "BEEP"
3. Premere. OK ", codice della marca smettono di lampeggiare. L'Auto ricerca è finita .
4. Controllare che tutte le altre funzioni possono lavorare o meno. Se non funzionassero ripetere i passaggi sopra.

Ricerca-2 Automatica

Se non si conosce la marca del vostro condizionatore d'aria, o se il marchio non è elencato nella tabella dei codici, si prega di operare come da seguente procedura:

1. Mettere in tensione condizionatore d'aria, mirare alla porta infrarossi di accensione, tenere premuto il tasto "OK"
2. Rilasciare il tasto "OK" il più rapidamente possibile quando il condizionatore d'aria invia il suono "BEEP"
3. Controllare che tutte le modalità funzionino correttamente. Se non lo facessero continuare nella ricerca fino a che troverete un codice corretto per il vostro A/C

Impostazione di Orologio

1. Premere il tasto "CLOCK", finché lampeggia.
2. Premere il tasto "BRAND / TIME +o -", per l'impostazione dell'ora corrente.
3. Per confermare premere il tasto "CLOCK" di nuovo. Oppure aspettare 5 secondi. L'impostazione dell'ora è completata.

TIMER OFF

È necessario impostare il timer di spegnimento dopo aver acceso il condizionatore d'aria.

Il tempo di spegnimento è espresso in minuti o ore dal momento in cui avete programmato il telecomando

1. Premere il tasto "TIMER OFF". il LED visualizza il segnale dell'orologio lampeggiante.
2. Premere il pulsante "BRAND/TIME "+o -", regolare per il tempo necessario ad intervalli di 10 minuti
3. Per confermare l'ora di spegnimento attendere 5 secondi.

Nota:

1. L'arco di tempo può essere impostato tra 00-24 ore;
2. Premere il tasto "TIMER OFF" due volte di seguito, si azzerà il TIMER.
3. Se volete vedere il timer impostato, occorre premere "OFF TIMER", apparirà l'orario impostato per 5 sec poi mostrerà ancora l'ora attuale impostata
4. RICORDATE DI lasciare il telecomando in una posizione tale da poter comunicare con laporta infrarossi del vostro climatizzatore.

NON RIPONETELO IN UN CASSETTO. NON FRAPPONETE OSTACOLI FRA IL TELECOMANDO E LA RICEVENTE

Attenzione

1. Se IL TELECOMANDO non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovete le batterie per evitare perdite di liquido, che danneggerebbero irrimediabilmente l'elettronica del telecomando
2. Quando il display non risulta visibile bene sostituite le batterie . (Batterie nuove e vecchie non possono essere utilizzate insieme) Dopo sostituzione delle batterie non è necessario impostare nuovamente il codice del modello.
3. Controllare attentamente che non vi sia alcun ostacolo tra telecomando e condizionatore
4. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare il parametro e funzione prodotto senza preavviso.

Select brands directly

1. Find out the brand code which is short for the brand from table list
2. Press and hold "SEL" key, release it when the code on LCD flashes.
3. Repeat press "BRAND +" or "-" key until the brand code appears on LCD.
4. Press "OK" key, brand code stop flashing. Setting finishes.
5. If it does not work well . please aim to the air conditioner. press and hold "OK" key until air conditioner sends "buzzer" sound. After setting, check other function keys can work or not. if it works. setting succeeded, If not. repeat above steps until it can use for your air conditioner.

Auto searching-1

1. Open air conditioner. put remote aim to NC. press and hold "SEL" key until the brand code appears on LCD.
2. Press and release "SEL" until air conditioner send "BUZZER" sound, after release key, the code flashes.
3. Press "OK" key, brand code stop flashing. Auto searching finishes.

Check all other functions whether can work or not. if it does not work' repeat above steps until it can use for your equipment.

Auto searching-2

If you do not know the brand of your air conditioner, or if your brand is not listed in the code table, please operate as per following steps:

1. Open air conditioner, aim at NC, press and hold "OK" key
2. Release "OK" key as quickly as air conditioner sends "BUZZER" sound
3. Check all other functions whether can work or not, if it does not work; repeat above steps until it can use for your equipment.

Clock set up

1. Press the "CLOCK" button, it is blinking.
2. Press the "BRAND/TIME + or -" , setting to the current time.
3. Press the "CLOCK " button again, stop blinking, the time setting is complete.

If you did not press the "CLOCK" button, it can be setting automatically after 5 sec. time and clock signal. Now swtting is complete.

TIMER OFF

You should set the timer off after open the air conditioner.

1. Press the "TIMER off" button. the LeD displays the clock signal and time blinking.
2. Press "BRAND/TIME + or -" button, adjust to the required time
3. It will confirm the time of TIMER OFF after 5 seconds. Setting finishes.
- 4.

Note:

1. The time frame can be set between 00-24 hours;
2. Press the "TIMER OFF " two times continuously, cancels the timing .
3. If you want to see the timer off time, you only should press "TIMER OFF" , Then It will show this time, and after 5 seconds. it will show current time again.
4. After timing setting. the launch direction of remote control must be aim at the receive direction of your air conditioner in the effective distance, otherwise the timing setting ineffectively.

Attention

1. If it is not used for a long time, remove the battery to avoid leakage liquid of the battery to damage the machine. When the LeO looks dim, please change batteries. (New and old batteries can not be used together) After the batteries are replaced every time. it is not necessary to set model code again.
2. Check carefully that there is no remora between remote controller and Air conditioner when the time off doesn ' t work. Because the operation is effective only when the air conditioner receives the timer off signal from remote controller.
3. The manufacturer keeps the right to change the parameter and function of product.

Tabella dei marchi - *Brand table*

AIRWELL	AW	KELON	KL
ALPIN	AP	LG	LG
AUCMA	AC	MACQUAY	MQ
AUX	AX	MIDEA	MD
BOERKA	BK	MITSUBISHI	MI
CARRIER	CR	PANASONIC National	PN
CHANGHONG	CH	PHILCO	PC
CHIGO	CG	ROWA	RW
CHUNLAN	CL	SAIJO DENKI	SD
DAEWOO	DW	SHARP SAMPO	SP
DAIKIN	DK	SAMSUNG	SS
Electrolux	EX	SANYO	SO
FRESTECH	FS	SHINCO	SC
FUJITSU	FT	SWAN	SW
GALANZ	GZ	TADIRAN	TR
GREE	GR	TATUNG	TT
HAIER	HR	TCL	TL
HISENSE	HS	TOSHIBA	TS
HITACHI	HI	TRANE	TR
HUABAO	HB	Whirlpool	WP
HUALING	HL	WINIA	WN
HYUNDAI	HD	YINYAN	YY
JOHSON	JO	YORK	YK

Visita il nostro sito e scopri tutti i nostri prodotti www.finteksrl.com



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

Fintek srl

via B. Strozzi, 6 - 47895 Domagnano

Repubblica di San Marino

Tel./Fax +378 (0549) 901950

Cell +39 393 1808890

fintek@finteksrl.com